

# VERLEGE TIPPS

## KUNSTSTOFF KLIICKFLIESEN



[WWW.PVCBODENPLATTEN.DE](http://WWW.PVCBODENPLATTEN.DE)

Havikweg 17  
6374 AZ Landgraaf (NL)

Gewerbegebiet Abdissenbosch  
Parkstad 3381

T 0031 045-5322277  
E [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)

W [www.bofloor.de](http://www.bofloor.de)  
W [www.pvcbodenplatten.de](http://www.pvcbodenplatten.de)

# ALLGEMEINE TIPPS

**Kunststoff Klickfliesen verlegen ist nicht schwierig und sicher nicht mit diesen Tipps. Diese Tipps sind entstanden aus mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Kunststoff Klickfliesen.**

Verlege Tipps für:

- BoClassic & BoDeck Polypropylen Klickfliesen
- BoPelle & BoDiamond Polypropylen Klickfliesen
- BoStone Echtstein Klickfliesen
- Echtholz & WPC Klickfliesen
- Textil Klickfliesen
- Kunstrasen Klickfliesen

## UNTERGRUND

Grundsätzlich sollten alle Klickfliesen (Polypropylen, Holz, Stein, WPC, Textil, Rasen) auf einem festen und ebenen Untergrund, wie z.B. Beton, Betonsteine, Fliesen, Estrichboden oder auf einem festgerüttelten Kiesbett montiert werden. Wenn die Klickfliesen auf Bitumen- oder Kunststoff Flachdächern verlegt werden, empfehlen wir immer, zuerst eine Schicht aus 6 mm Gummigranulat Bautenschutz als Unterboden zu verlegen. Dies gleicht auch kleine Unregelmäßigkeiten im Untergrund aus.

Da die Fliesen an der Rückseite Hohlräume haben, die eine optimale Entwässerung und Belüftung gewährleisten, kann das Kontaktgeräusch bei den Fliesen mit geschlossener Oberfläche (BoDiamond und BoPelle) als störend empfunden werden. Dies kann behoben werden, indem zuerst eine Unterlage aus 6 mm Gummigranulat Bautenschutz gelegt wird.

## ANFORDERUNG AN DEN UNTERGRUND

Um zu vermeiden, dass BoFloor Klickfliesen lange Zeit großer Staunässe ausgesetzt sind, ist bei der Verlegung darauf zu achten, dass die Verlege Fläche ein leichtes Gefälle aufweist, damit Regenwasser ungehindert abfließen kann.

### Extra Hinweis für BoPelle oder BoDiamond im Außenbereich:

Klick-Fliesen mit geschlossener Oberfläche (BoPelle und BoDiamond) sind starken Spannungen durch Kälte und Wärme ausgesetzt. Man kann bei Polypropylen Klickfliesen mit geschlossener Oberfläche leider nicht vermeiden, dass manche Platten schüsseln oder gar einen Bauch kriegen. Je nach Gefälle kann das Wasser stehen bleiben. Aber hier sprechen wir von 1-2mm die bei Sonnenschein schnell abtrocknen.

## VORBEREITUNG UNTERGRUND

Den bestehenden Boden, beispielsweise den Platten- oder Pflasterbelag der Garage, Terrasse oder des Balkons, gründlich reinigen. Entfernen Sie jeglichen Schmutz sowie eventuell wucherndes Unkraut. Je nach Untergrund oder Reinigungsaufwand kann der Einsatz eines Hochdruckreinigers effektiv sein.

## BEVOR SIE ANFACHEN ZU VERLEGEN BITTE BEACHTEN

- Die Klickfliesen sollten schwimmend verlegt werden, um bei Temperaturschwankungen Spannungen zu vermeiden.
- Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, empfehlen wir, einen Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) einzuplanen. Dieser sollte jeweils 1% der Gesamtlänge (min. 3 cm) betragen. Um die Ausdehnung bei größeren Flächen zu ermöglichen, werden zusätzlich spezielle Expansionsteile empfohlen.

Diese Expansionsteile können zudem als Kabelkanal benutzt werden.

## ZUSAMMENSTECKEN

BoFloor Klickfliesen werden an dem, an der Unterseite angebrachten, Kunststoff-Giterrücken zusammengehängt. Deshalb ist das Zusammenstecken und Auseinandernehmen sehr einfach. Außer einen Gummihammer brauchen Sie jetzt noch kein Werkzeug. Um das Verlegen zu erleichtern, achten Sie darauf, dass die Kunststoffnoppen, die nach außen stehen, immer zur selben Seite schauen.

## DAS ZURECHT SCHNEIDEN

BoFloor Klickfliesen können in jede Form geschnitten werden. Benutzen Sie hierzu einfach eine Kreis- oder Stichsäge. Bitte beachten bei: Echtholz- WPC- oder Textil Klickfliesen: die Latten sind von unten durch ein Kunststoffgitter miteinander verschraubt. Bitte beim Sägen auf die Schrauben achten, damit das Sägeblatt nicht beschädigt wird. Es ist möglich, dass Schrauben umgesetzt oder ergänzt werden müssen, je nach Verlauf der Schnittlinie. Echtsteinfliesen: werden am einfachsten mit der Flex zurechtgeschnitten

### Extra Tipp:

- Damit keine unschönen und scharfen Kanten an den geschnittenen Klickfliesen aus Holz, WPC oder Naturstein zurückbleiben, glätten Sie die Fliesen am Rand mit Schleifpapier.
- Beim Zuschneiden mit Elektrowerkzeugen bitte unbedingt Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.

## KANTEN UND ECKTEILE

Kanten und Eckteile werden zur Überbrückung des Höhenunterschieds zwischen Klickfliese-Fläche und Untergrund angebracht. Gleichzeitig wird die Fläche abgegrenzt und Stolperfallen werden vermieden. Die Bodenfläche ist mit Randabschluss barrierefrei begehbar.